

REGGIA®
PERSIANAS + CORTINAS

Cortina Enrollable Roller Duo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gracias por elegirnos

Usted acaba de adquirir un producto con el respaldo de REGGIA®.

Por favor lea atentamente este manual de instalación y mantenimiento antes de proceder a instalar la cortina Enrollable Roller Duo marca REGGIA®.

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

1. Metro
2. Lápiz
3. Escalera
4. Taladro y broca de 1/4"
5. Taquetes 1/4" (Ya incluidos) (Instalación a techo o pared de concreto)
6. Destornillador punta de cruz
7. Nivel (opcional)

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	CANTIDAD PARA ANCHOS DE: 50 CM	CANTIDAD PARA ANCHOS DE: 100 cm A 140 cm	CANTIDAD PARA ANCHOS DE: 160 cm A 200 cm
Tornillos		5	7	9
Taquetes		5	7	9
Tornillo y tuerca		2	3	4
Soporte A		2	3	4
Soporte B		2	3	4
Sujetador de cadena		1	1	1

1 PASOS PARA INSTALAR LA CORTINA

Antes de instalar su cortina Roller Duo, usted debe definir lo siguiente:

- Si va a instalar la cortina fuera o dentro del marco de la ventana.
- Si va a instalar los soportes de instalación a techo o a pared.

1A FUERA DEL MARCO DE LA VENTANA

- Defina si fijará los soportes a techo o pared.
 - Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación.
 - Utilizando el soporte A como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos a una distancia máxima de 15 cm desde el extremo hacia el centro de la misma. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los taquetes suministrados.
 - Utilice el soporte B y asegúrelo sobre el soporte A con el tornillo y la tuerca suministrados.
 - Coloque su cortina Roller Duo como lo indica la gráfica hasta que se escuche un "clic".
- (Los taquetes son convenientes únicamente en paredes sólidas no panel de yeso, para estos casos solicite asesoría de un instalador profesional).

Instalación a pared





Figura 1

1B DENTRO DEL MARCO DE LA VENTANA

- Defina si fijará los soportes a techo o pared.
- Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación.
- Utilizando el soporte B como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos a una distancia máxima de 15 cm desde el extremo hacia el 1/4" de diámetro e inserte los taquetes suministrados.

- Coloque su cortina Roller Duo como lo indica la gráfica hasta que se escuche un “click”. Figura 2

(Los taquetes son convenientes únicamente en paredes sólidas no paneles de yeso, para estos casos solicite asesoría de un instalador profesional.

Instalación a techo






Figura 2

2 COMO UTILIZAR Y LIMPIAR LA CORTINA


Jale la cadena ubicada al extremo derecho de la cortina para traslapar las franjas y controlar la entrada de luz. Adicionalmente podrá utilizar esta misma cadena para subir o bajar la cortina en su totalidad.



3 COMO COLOCAR EL SUJETADOR DE CADENA



Gráfica 1



Gráfica 2

Instale los sujetadores de cadena a pared y reduzca el riesgo de estrangulamiento en bebés y niños pequeños. Ubique el dispositivo justo al final de donde se forma una curva en la cadena. Inserte la cadena en el espacio interior que forma el dispositivo en forma de “P” y marque con un lápiz la posición ideal (ver gráfica 1). Para operar la cortina usted no deberá por ningún motivo sacar la cadena del dispositivo, simplemente evite que la cadena quede muy tensionada, pues esto provocará un mal funcionamiento de la cortina. Posteriormente taladre un orificio de 1/4” de diámetro e inserte un taquete y un tornillo (ver gráfica 2).

Nota: Revise con regularidad el sujetador de cadena para verificar que no se afloje o suelte. Con el tiempo el dispositivo se puede desajustar y generar un riesgo de asfixia o estrangulación.

2 SEGURIDAD BÁSICA DE CUERDAS

Los niños y las cuerdas no hacen una buena combinación. Cuando las cuerdas son accesibles a los niños pequeños, estos productos, aparentemente inofensivos, pueden transformarse en riesgos de estrangulamiento.

El Window Converting Safety Council (Comite de Seguridad de Persianas), y las normas nacionales exhortan el control de todas las áreas del hogar en la búsqueda de posibles peligros causados por cuerdas, cordones o cadenas de cortinas y persianas.

Siga atentamente las instrucciones de instalación y uso de los dispositivos de seguridad de cuerdas que encontrará en el interior de los productos REGGIA®. Y recuerde seguir siempre estas reglas básicas de seguridad para cuerdas:

1. Aleje todas las cunas, camas, muebles y juguetes de ventanas. Es preferible que los coloque cerca de paredes sin ventanas.



2. Mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños. Asegúrese de las cuerdas de curva continuo estén permanentemente ancladas al piso o a la pared y que los topes estén correctamente instalados y ajustados para limpiar el movimiento de las cuerdas.



GARANTÍA

Usted acaba de adquirir un producto REGGIA®. Este producto fue fabricado con materiales y mano de obra de la más alta calidad, pasando por un riguroso proceso de control. La garantía no cubre defectos o daños causados por efecto de accidentes, uso inadecuado del producto, desgaste natural o por no seguir correctamente las instrucciones de instalación, manejo y/o mantenimiento. De igual manera no cubre daños causados por falta de cuidado con el producto o causas ajenas a REGGIA®, tales como rayaduras, golpes o exceso de polvo. En ningún caso REGGIA® se responsabilizará por daños o perjuicios causados por el mal manejo o mal uso del producto. Para hacer efectiva la garantía debe llevar el producto al establecimiento donde fue adquirido, con la factura de compra correspondiente.

Este producto ha sido diseñado y fabricado para ser instalado en el cubrimiento de ventanas y uso en interiores.

Para mayor información o soporte comunicarse a:

Hunter Douglas de México, S.A. de C.V., Av. Gustavo Baz # 166-A Col. La Escuela, Tlalnepantla, Edo. De México, CP. 54090 Tel: 01 55 2169 0010 ó 01 800 1 HUNTER (486837). O visite www.reggia.com.mx a partir de la fecha de compra, este producto cuenta con un año de garantía contra defectos o errores de fabricación.