

REGGIA®
PERSIANAS + CORTINAS

Cortina Enrollable Duo Room Darkening

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gracias por elegirnos

Usted acaba de adquirir un producto con el respaldo de REGGIA®.

Por favor lea atentamente este manual de instalación y mantenimiento antes de proceder a instalar la cortina Enrollable Roller Duo marca REGGIA®.

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

1. Metro
2. Lápiz
3. Escalera
4. Taladro y broca de 1/4"
5. Taquetes 1/4" (incluidos)
6. Destornillador punta de cruz
7. Nivel (opcional)

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	CANTIDAD PARA ANCHOS DE: 100 cm A 140 cm	CANTIDAD PARA ANCHOS DE: 160 cm A 200 cm
Tornillos		7	9
Taquetes		7	9
Tornillos		3	4
Tuercas		3	4
Rondana		3	4
Soporte A		3	4
Soporte B		3	4
Sujetador de cadena		1	1

1 PASOS PARA INSTALAR LA CORTINA

Antes de instalar su cortina Roller Duo, usted debe definir lo siguiente:

- Si va a instalar la cortina fuera o dentro del marco de la ventana.
- Si va a instalar los soportes de instalación a techo o a pared.

1A INSTALACIÓN A PARED

Dentro y fuera del marco de la ventana

- Defina si fijará los soportes a techo o pared.
 - Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación.
 - Utilizando el soporte A como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos a una distancia máxima de 15 cm desde el extremo hacia el centro de la misma. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los taquetes suministrados.
 - Utilice el soporte B y asegúrelo en el soporte A con el tornillo, tuerca y rondana suministrados.
 - Coloque su cortina Roller Duo como lo indica la figura hasta que se escuche un "clic". Figura 1
- (Los taquetes son convenientes únicamente en paredes sólidas no panel de yeso, para estos casos solicite asesoría de un instalador profesional).

Instalación a pared





Figura 1

1B INSTALACIÓN A TECHO

Dentro y fuera del marco de la ventana

- Defina si fijará los soportes a techo o pared.

CON EL SOPORTE B

- Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación.
- Utilizando el soporte B como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos a una distancia máxima de 15 cm desde el extremo hacia el 1/4" de diámetro e inserte los taquetes suministrados.

- Coloque su cortina Roller Duo como lo indica la figura hasta que se escuche un "click". Figura 2

(Los taquetes son convenientes únicamente en paredes sólidas no paneles de yeso, para estos casos solicite asesoría de un instalador profesional.






Figura 2

2 COMO UTILIZAR Y LIMPIAR LA CORTINA

Jale la cadena ubicada al extremo derecho de la cortina para traslapar las franjas y controlar la entrada de luz. Adicionalmente podrá utilizar esta misma cadena para subir o bajar la cortina en su totalidad.



3 COMO COLOCAR EL SUJETADOR DE CADENA



Gráfica 1

Gráfica 2

Instale los sujetadores de cadena a pared y reduzca el riesgo de estrangulamiento en bebés y niños pequeños. Ubique el dispositivo justo al final de donde se forma una curva en la cadena. Inserte la cadena en el espacio interior que forma el dispositivo en forma de "P" y marque con un lápiz la posición ideal (ver gráfica 1). Para operar la cortina usted no deberá por ningún motivo sacar la cadena del dispositivo, simplemente evite que la cadena quede muy tensionada, pues esto provocará un mal funcionamiento de la cortina. Posteriormente taladre un orificio de 1/4" de diámetro e inserte un taquete y un tornillo (ver gráfica 2).

Nota: Revise con regularidad el sujetador de cadena para verificar que no se afloje o suelte. Con el tiempo el dispositivo se puede desajustar y generar un riesgo de asfixia o estrangulación.


2 SEGURIDAD BÁSICA DE CUERDAS

Los niños y las cuerdas no hacen una buena combinación. Cuando las cuerdas son accesibles a los niños pequeños, estos productos, aparentemente inofensivos, pueden transformarse en riesgos de estrangulamiento.

El Window Converting Safety Council (Comite de Seguridad de Persianas), y las normas nacionales exhortan el control de todas las áreas del hogar en la búsqueda de posibles peligros causados por cuerdas, cordones o cadenas de cortinas y persianas.

Siga atentamente las instrucciones de instalación y uso de los dispositivos de seguridad de cuerdas que encontrará en el interior de los productos REGGIA®. Y recuerde seguir siempre estas reglas básicas de seguridad para cuerdas:

1. Aleje todas las cunas, camas, muebles y de ventanas.



2. Mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños. Asegúrese de las cuerdas de curva continuo estén permanentemente ancladas a la pared y que los sujetadores de cadena estén correctamente instalados y ajustados para limpiar el movimiento de las cuerdas.



GARANTÍA

Usted acaba de adquirir un producto REGGIA®. Este producto fue fabricado con materiales de alta calidad.

A partir de la fecha de compra, este producto cuenta con un año de garantía contra materiales defectuosos o defectos de fabricación.

La garantía no cubre defectos o daños causados por uso inadecuado del producto, desgaste natural o por no seguir correctamente las instrucciones de instalación, manejo y/o mantenimiento. De igual manera no cubre daños causados por falta de cuidado con el producto o causas ajenas a REGGIA®, tales como rayaduras, golpes o exceso de polvo.

En ningún caso REGGIA® se responsabilizará por daños o perjuicios causados por el mal uso del producto.

Para hacer efectiva la garantía debe llevar el producto al establecimiento donde fue adquirido, con el ticket de compra correspondiente.

Este producto ha sido diseñado y fabricado para el cubrimiento de ventanas y uso en interior.

Para mayor información acude al lugar de compra o comuníquese a:

Hunter Douglas de México, S.A. de C.V., Av. Gustavo Baz # 166-A Col. La Escuela, Tlalnepantla, Edo. De México, CP. 54090 Tel: 01 55 2169 0010 ó 01 800 1 HUNTER (486837). O visite www.reggia.com.mx a partir de la fecha de compra, este producto cuenta con un año de garantía contra defectos o errores de fabricación.